

BLOQUE DE APOYO DE PROFUNDIDAD TOTAL CON ESPACIO DE 1/8" ENTRE EL BLOQUE Y EL ALA SUPERIOR DE LA VIGA "I", VEA EL DETALLE 1h. CLAVE CON 2 FILAS DE CLAVOS 10D A 6" SOBRE EL CENTRO Y REMACHE.

CLAVE 2X8 MÍNIMO EN BLOQUE DE APOYO Y VIGA CON 2 FILAS DE CLAVOS 10D A 6" SOBRE EL CENTRO Y REMACHE. (SE PUEDEN USAR CLAVOS DE VOLADIZO PARA FIJAR EL BLOQUE DE APOYO SI LA LONGITUD DEL CLAVO ES SUFICIENTE PARA PERMITIR EL REMACHE).

FIJE LAS VIGAS "I" A LA PLACA EN TODOS LOS SOPORTES SEGÚN EL DETALLE 1b

EXTENSIÓN DE VOLADIZO SOPORTANDO SOLAMENTE CARGAS DE PISO UNIFORMES

3

CERRAMIENTO DE MADERA O DE PANEL ESTRUCTURAL DE MADERA

SE REQUIERE SOPORTE DE 3 1/2" MÍNIMO

VIGA "I" O RIM BOARD

1-1/2xL
4' MÁXIMO

4" MÁXIMO
DONDE L ES LA
LONGITUD DEL
VOLADIZO

PRECAUCIÓN: LOS VOLADIZOS FORMADOS DE ESTA MANERA SE DEBEN HACER CON CUIDADO, DETALLADOS PARA PREVENIR LA INTRUSIÓN DE LA HUMEDAD EN LA ESTRUCTURA Y EL DETERIORO POTENCIAL DE LAS EXTENSIONES DE LAS VIGAS "I" SIN TRATAMIENTO